

TECNO GLOBE vous propose :

## BIKER EASY STAND

Béquille  
mobile  
Parking  
en position  
verticale

JPMS  
2010  
PRODUIT DE L'ANNÉE

ÉLU  
PRODUIT  
DE L'ANNÉE  
DES JPMS  
2010



- Pour l'installation sur une remorque ou dans une camionnette
- Optimisation de l'espace : La moto est en position verticale sans béquille
- Sécurité : Les motos sont stockées sans béquille
- Pratique : Facilite l'entretien courant
- Prêt à l'emploi
- Compétition : Particulièrement adapté aux motos de course
- Coque injectée renforcée en fibre de verre
- Poids max. du deux roues : 250 kg.
- Dimensions max. de pneumatique : 120-XX-17
- Ne convient pas pour les motos de type Chopper
- Résiste à l'essence, aux huiles et graisses
- Températures d'utilisation : de 5 à 60 c°

## TPMS

Système de surveillance de pression et de température des pneumatiques



Montage simple et rapide ne nécessitant pas le démontage des pneus

- Alerte sonore, visuelle et vibreur en cas d'avarie, fuite ou crevaison
- Affichage permanent des différentes valeurs (pression et température).
- Emission et réception des informations sans fil (liaison radio entre les capteurs et le récepteur)
- Optimise votre sécurité
- Augmente la durée de vie de vos pneumatiques
- Permet d'économiser jusqu'à 8% de carburant
- Affiche la pression des pneus sur écran LCD

## COUVERTURES CHAUFFANTES

www.tecnoglobe.com



Mode d'emploi

TECNO GLOBE



HOT TYRE



3 7 6 0 1 8 2 0 5 0 4 3 5

La haute technologie pour les motards sur  
[www.tecnoglobe.com](http://www.tecnoglobe.com)



# NOTICE D'UTILISATION DES COUVERTURES CHAUFFANTES

Vous venez d'acquérir les couvertures chauffantes programmables Tecno Globe, nous vous remercions de votre confiance.

Lisez bien ces recommandations pour un usage optimal.

## ATTENTION

- Ne pas les faire chauffer si elles sont enroulées.
- Ne pas enrouler si elles sont encore chaudes.
- Si vos couvertures sont mouillées, les faire sécher avant utilisation.
- Ne pas faire ni sécher, ni refroidir, ni stocker sur une surface métallique.
- Ne pas laver à l'eau, nettoyer à sec avec une brosse.

## POSE

- Relevez votre moto avec une béquille pour pouvoir installer vos couvertures, vos roues ne doivent pas toucher le sol (environ 5 cm par rapport au sol).
- Mettez bien les couvertures en contact avec les pneus en évitant les vides d'air.
- Une fois installées, lancez la chauffe. Elle ne doit pas dépasser 45 minutes (vous pourriez endommager vos pneus et vos couvertures).

CADRAN DE PROGRAMMATION



## MISE EN ROUTE

- Mettez en route vos couvertures en les branchant sur secteur (220V).
- L'afficheur va vous indiquer la température de vos couvertures.
- Pour commencer la chauffe, appuyer sur SET, puis sur 1 pour faire monter la température (ajuster avec 2 pour la faire descendre si besoin)
- Le voyant rouge «OUT» allumé vous indique que vos couvertures chauffent.
- Une fois arrivées à température, le voyant s'éteint, les couvertures continueront à monter en température (4 à 5°C de plus).
- Si la température baisse, le cycle de chauffe se remettra en route automatiquement (réglage temporisation).

## PARAMÉTRAGE

- En appuyant sur SET pendant 6 secondes, vous rentrez dans le mode programmation. Appuyez de nouveau sur SET pour faire défiler les paramètres (E1, E2, E3, E4, E5).
- Changez les valeurs de chaque paramètre avec 1 et 2.
- Nous vous conseillons de laisser les réglages usine.

Code	Fonction	Possibilités	Valeur usine
E1	limite température négative	- 40°C	par défaut 0°C
E2	limite température positive	99°C	par défaut 99°C
E3	écart de température/temporisation	1 à 10 °C	par défaut 3°C
E4	réglage du temps pour démarrage	0 à 5 min	par défaut 0 min
E5	compensation sur la temp.ambiante	- 5 à 5°C	par défaut 0°C

- Pour revenir au réglage usine, appuyez sur 2, maintenez la pression puis sans relâcher 2, appuyez sur 1 et ne relâchez pas pendant 6s. A ce moment-là, votre afficheur va se mettre à clignoter : les paramètres par défaut sont de nouveau actifs.
- Vous pouvez bloquer vos paramètres. Pour cela, appuyez sur 2 pendant 6s., vous verrez apparaître OFF sur l'afficheur. Pour débloquer cette fonction, appuyez de nouveau 6s. sur 2, ON va s'afficher.

Garantie 1 an en cas de produit défectueux en raison de matière ou de fabrication incorrecte. La garantie ne couvre pas les dommages liés à une utilisation incorrecte.